

IP-BAG SMALL / IP-BAG LARGE



Teile-Nr. 1101496 / 1101497



* IP-BAG SMALL, ID 1101496



* IP-BAG LARGE, ID 1101497



Schritt 1: Setzen Sie den Akku am Gerät ein und entfernen Sie etwaige Aufkleber und Schmutz im Dichtbereich für die Stulpe am Gerät.

Schritt 2: Dehnen Sie die Dichtlippe des IP-BAGs ausreichend und ziehen Sie den BAG vollständig über den E-FORCE Antrieb.

Schritt 3: Ziehen Sie die Dichtlippe etwas zurück, um eine einwandfreie Abdichtung zu erreichen.

Hinweis: Achten Sie auf etwaige Überlappungen sowie die korrekte Position der Dichtlippe am Zylinderkörper.

Wartung nach Unterwassereinsatz

- Gerät bei Verschmutzung ausgiebig mit sauberem Wasser abspülen, um es von Schlamm, Schlick, Algen, Salzwasser oder anderwertigen Verschmutzungen zu säubern.
- Nach Betrieb Unterwasser oder in Feuchtigkeit muss das Gerät abgetrocknet werden.
- Beim Abnehmen des IP-BAG kontrollieren, ob Wasser in den Antrieb eingedrungen ist. Bei Wassereintritt in den Antrieb - Kontaktaufnahme mit Ihrem Servicepartner.
- Brünierte Teile (Bolzen, Messer und Laschen) müssen eingefettet bzw. konserviert werden.
- Das Gerät bleibt nach einem Unterwassereinsatz grundsätzlich einsatzbereit.

Weisen Sie Ihren Servicepartner beim nächsten Service darauf hin, dass das Gerät im Unterwassereinsatz war.

Weitere Hinweise zur Lagerung und Sichtprüfung

- Sichtprüfung vor und nach dem Einsatz auf Risse und Beschädigungen durchführen. Besonders den Zustand der Dichtlippe kontrollieren.
- Lagerung unbedingt UV-geschützt in beigelegter Tasche.
- Haltbarkeit 10 Jahre.

Technische Daten (LARGE):

Type	Zuordnung	E-FORCE Generation
RSX 180-80 PLUS E-FORCE	IP BAG LARGE	E-FORCE
RSX 200-107 PLUS E-FORCE	IP BAG LARGE	E-FORCE
SPS 400 E-FORCE	IP BAG LARGE	E-FORCE
C 100 E-FORCE2	IP BAG LARGE	E-FORCE2
RSU 180 PLUS E-FORCE2	IP BAG LARGE	E-FORCE2
RSU 210 PLUS E-FORCE2	IP BAG LARGE	E-FORCE2
RSX 175-105 E-FORCE2	IP BAG LARGE	E-FORCE2
RSX 180-80 PLUS E-FORCE2	IP BAG LARGE	E-FORCE2
RSX 185 ALL-NINE E-FORCE2	IP BAG LARGE	E-FORCE2
RSX 200-107 E-FORCE2	IP BAG LARGE	E-FORCE2
SP 40 C E-FORCE2	IP BAG LARGE	E-FORCE2
SP 44 AS E-FORCE2	IP BAG LARGE	E-FORCE2
SPS 400 E-FORCE2	IP BAG LARGE	E-FORCE2
RSX 175 E-FORCE3	IP BAG LARGE	E-FORCE3
RSU 180 PLUS E-FORCE3	IP BAG LARGE	E-FORCE3
RSU 190 PLUS E-FORCE3	IP BAG LARGE	E-FORCE3
RSU 200 PLUS E-FORCE3	IP BAG LARGE	E-FORCE3
RSU 210 PLUS E-FORCE3	IP BAG LARGE	E-FORCE3
RSX 185 ALL NINE E-FORCE3	IP BAG LARGE	E-FORCE3
RXC F7 E-FORCE3	IP BAG LARGE	E-FORCE3
SP 40 C E-FORCE3	IP BAG LARGE	E-FORCE3
SP 44 AS E-FORCE3	IP BAG LARGE	E-FORCE3
SP 50 BS E-FORCE3	IP BAG LARGE	E-FORCE3
SP 54 AS E-FORCE3	IP BAG LARGE	E-FORCE3
SPS 400 MK2 E-FORCE3	IP BAG LARGE	E-FORCE3
SPS 480 MK2 E-FORCE3	IP BAG LARGE	E-FORCE3

Technische Daten (SMALL):

Type	Zuordnung	E-FORCE Generation
BC 250 E-FORCE	IP BAG SMALL	E-FORCE
RSX 160-50 E-FORCE	IP BAG SMALL	E-FORCE
RSX 165-65 E-FORCE	IP BAG SMALL	E-FORCE
SPK 250 E-FORCE	IP BAG SMALL	E-FORCE
SPS 270 E-FORCE	IP BAG SMALL	E-FORCE
SPS 330-E-FORCE	IP BAG SMALL	E-FORCE
SPS 360 E-FORCE	IP BAG SMALL	E-FORCE
SPS 360 L E-FORCE	IP BAG SMALL	E-FORCE
SPS 370 E-FORCE	IP BAG SMALL	E-FORCE
TÜRÖFFNER E-FORCE	IP BAG SMALL	E-FORCE
BC 250 E-FORCE2	IP BAG SMALL	E-FORCE2
DO 140 E-FORCE2	IP BAG SMALL	E-FORCE2
RIT-TOOL E-FORCE2	IP BAG SMALL	E-FORCE2
RSX 160-50 E-FORCE2	IP BAG SMALL	E-FORCE2
SPS 270 E-FORCE2	IP BAG SMALL	E-FORCE2
SPS 270 MK2 E-FORCE2	IP BAG SMALL	E-FORCE2
SPS 360 E-FORCE2	IP BAG SMALL	E-FORCE2
SPS 360 L E-FORCE2	IP BAG SMALL	E-FORCE2
SPS 370 E-FORCE2	IP BAG SMALL	E-FORCE2
RIT-TOOL E-FORCE3	IP BAG SMALL	E-FORCE3
RSX 160 E-FORCE3	IP BAG SMALL	E-FORCE3
RSC 170 E-FORCE3	IP BAG SMALL	E-FORCE3
SPS 270 MK2 E-FORCE3	IP BAG SMALL	E-FORCE3
SPS 360 MK2 E-FORCE3	IP BAG SMALL	E-FORCE3
SPS 370 MK2 E-FORCE3	IP BAG SMALL	E-FORCE3
DO 140 MK2 E-FORCE3	IP BAG SMALL	E-FORCE3